

80.00 mm


128.00 mm

QCY

QCY H3
Wireless Noise
Cancelling Headset

Daha iyi bir kullanım deneyimi için, lütfen başlatmadan önce QCY uygulamasını indirmek için tarayın.


Genel Bakış



Yukarıdaki resimler sadece referans içindir, ancak pratik ürün farklılık gösterebilir.

Nasıl Bağlanır

Kulaklığı açın ve otomatik olarak bağlanabilir hale gelecektir. Telefonda QCY H3'ü arayın ve bağlanmak için dokunun (Varsa, bağlantı kayındaki Son cihaz otomatik olarak yeniden bağlanacaktır. Tekrar bağlanabilir hale getirmeniz gerekirse, kapatın ve MFB'yi 4 saniye basılı tutun).




Çok Noktalı Bağlantı
Kulaklığı A Cihazına bağlayın, ardından Bluetooth'unu kapatın ve kulaklık otomatik olarak bağlanabilir hale gelecektir (LED kırmızı ve mavi yanıp söner). B Cihazında QCY H3'ü arayın ve bağlanmak için dokununuz. A Cihazında Bluetooth'u bir kez daha açın ve kulaklığa bağlayın.



Fabrika Ayarları

Kulaklığı açın, fabrika ayarlarına sıfırlamak için ses + ve - düğmelerini 10 saniye boyunca veya LED 3 kez kırmızı yanıp söne kadar basılı tutun. Daha sonra otomatik olarak bağlanabilir hale gelecektir.




LED

Bağlandı: LED her 10 saniyede bir beyaz yanıp söner
Şarj oluyor: LED sabit kırmızı yanar
Doldurma: LED sabit beyaz yanıyor



Fonksiyonlar



- ☺ Güç açık: MFB'yi 2 saniye basılı tutun
- ☺ Kapatma: MFB'yi 4 saniye basılı tutun
- ☎ Çağrı cevaplama/sonlandırma: MFB tuşuna basın
- ☎ Çağrıyı görmezden gel: MFB'yi 1,5 saniye basılı tutun
- ⏮ Parçayı geriye doğru atlama: Is için Sesi basılı tutun
- ⏭ Parçayı ileri atlama: Ses+forls tuşlarını basılı tutun
- ⊕ Sesi açın: Ses+ düğmesine basın
- ⊖ Sesi kısın: Voİume-
- 🗣 Sesli asistan: MFB'ye üç kez basın
- 🎵 Oynatma/duraklatma: MFB tuşuna basın
- 🎮 Oyun modu: MFB'ye çift basın
- 🔊 Mod değiştirme: ANC AÇIK, ANC KAPALI ve Şeffaflık arasında geçiş yapmak için ANC Düğmesine basın.

ANC ON,double konumunda ANC Adaptive özelliğini açmak/kapatmak için ANC düğmesine basın.

Garanti Belgesi

Garanti Süresi:
Ürünü satın aldıktan 12 ay sonrası (ya da detaylı bilgi için yerel satıcınıza danışabilirsiniz.)
Ücretsiz Servis:
Garanti süresi içerisinde yaşanan ürün kalitesi kaynaklı sorunlar durumunda lütfen bu garanti belgesini ve satın alım faturanızı, ücretsiz değişim için yerel satıcınıza götürünüz.

Model Numarası:
Satın Alım Tarihi:
Kullanıcı adı:
Kullanıcı Telefon Numarası:
Kullanıcı Adresi:
Mağaza Adı:
Mağaza Adresi:

Aşağıdaki durumlarda ücretsiz değişim servisinden yararlanılamaz:
1. İzinsiz parçalama sebepli hasarlar.
2. Sızdırma ya da düşürme kaynaklı lekeler ve fiziksel hasarlar.
3. Doğal sebeplerden gelen hasarlar: cihazınızdaki yukarıdaki durumlar haricinde bir hasar veya arıza durumunda ücretsiz tamir için lütfen cihazınızı bize ya da distribütörünüze gönderin.

FCC Bildirimi

Bu ekipman test edilmiş ve aşağıdaki standartlara uygun olduğu görülmüştür.

FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz taklitleri. Bu sınırlar, konut kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir ve yayılabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulum kullanılmazsa radyo iletilişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisizdir. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayın alımında, ekipmanın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilecek zararlı girişime neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını uygulayarak girişimi düzeltmeye çalışması teşvik edilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki çıkışa bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1)Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmemelidir.

Uyumluluktan sorumlu tarafa açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir

İpuçları

1. Kulaklığı kullanmadan önce lütfen kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. 2. İlk kullanımdan önce kulaklığın tamamen şarj edilmesi gerekir. 3. Kulaklık iki haftadan uzun süre kullanılmadan bırakılırsa, lütfen yeniden şarj edin. 4. Lütfen nitelikli üretici tarafından üretilen şarj cihazlarını kullanın. 5. Kulaklık telefon tarafından bulunamazsa, lütfen tekrar bağlanabilir hale getirin veya fabrika ayarlarını geri yükleyin. Telefonda bir program hatası olursa, lütfen Bluetooth işlevini kapatıp açın veya telefonu yeniden başlatın.

Uyarılar

1. Herhangi bir hasarı ve tehlikeyi önlemek için kulaklığınızı asla herhangi bir nedenle sökmeyin veya değiştirmeyin. 2. Kulaklığı aşırı sıcaklıklarda (0°C'nin altında veya 45°C'nin üzerinde) saklamayın. 3. Göstergeyi çocukların veya hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmaktan kaçının. 4. İşlev bozukluğunu ve elektrik çarpması riskini önlemek için kulaklığı fırtına sırasında kullanmayın. 5. Kulaklığı temizlemek için sert kimyasallar veya güçlü deterjanlar kullanmayın.

Not: Lütfen kulaklığı uzun süre kullanmayın, aksi takdirde



80x128mm 80g哑粉过哑油 风琴折 正背印刷