


QCY

QCY Crossky
Bağlantısı
Açık Spor Kulaklık



Daha iyi kullanım deneyimi için, lütfen başlamadan önce QCY APP'yi indirerek için arayın.


Genel
Bakış



Yukarıdaki resimler sadece referans içindir ve pratik öğeler değişebilir.


Nasıl Bağlanılır

Kulaklığı kapatın ve bağlanabilir hale getirmek için açma/kapama düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Telefonda QCY Crossky Link'i arayın ve bağlanmak için dokununuz.



Fabrika Ayarı

Kulaklığı açın ve cihazdan ayırın. Ardından fabrika ayarlarına sıfırlamak için Vol+ ve Vol- tuşlarına 5 saniye boyunca veya LED 3 kez kırmızı ve beyaz yanıp sönmeye kadar basılı tutun. Fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.



Çok Noktalı Bağlantı

1. Kulaklığı açın ve Device'Aya bağlayın, ardından Device'ın Bluetooth'u kapatın.
2. Device'ı bağlayın ve ardından Device'ın Bluetooth'unu açın. Cihaz'Ada, Çok Noktalı Bağlantıyı bitirmek için QCY Crossky Link öğesine dokununuz.

Nasıl Takılır




1. Lütfen kulaklığı düzgün bir şekilde takın ve ardından kendinize uyacak şekilde ayarlayın.
2. Mikrofonu ağzınıza doğru ayarlayın.
3. Yanlış bir şekilde takmak kötü bir arama veya dinleme deneyimine neden olacaktır.



Şarj için LED
Kulaklık şarj edilirken LED sabit kırmızı yanar ve dolduğunda sabit beyaza döner.

Fonksiyonl
ar



- Güç açık: Açma/kapama düğmesine 1,5 saniye boyunca basılı tutun
- Kapama: Açma/kapama düğmesine 4 saniye boyunca basılı tutun
- Aramayı cevapla/sonlandır: Açma/kapama düğmesine basın
- Çağrıyı görmezden gelin: Açma/kapama düğmesine 1,5 saniye basılı tutun
- Parçayı ileri atlayın: Ses seviyesi+ düğmesine 1,5 saniye basılı tutun
- Parçayı geriye doğru atlayın: Ses açma/kapama düğmesine 1,5 saniye basılı tutun
- Ses açma: Arama yaparken veya oynatırken ses+ düğmesine basın
- Ses kısma: Arama yaparken veya çalarken ses seviyesine basın
- Oynat/durdur kullanımı: Açma/kapama düğmesine basın (5)
- Düşük gecikme süresi açma/kapama: Açma/kapama düğmesine iki kez basın
- Sesli asistan: Açma/kapama düğmesine üç kez basın

Garanti Kartı

Garanti Süresi
Bu ürünü satın aldıktan 12 ay sonra (veya daha fazla ayrıntı için yeni mağazamıza danışabilirsiniz).
Ücretsiz Servis:
Kalite sorunlarından kaynaklanan herhangi bir kusurun garanti süresi içinde ortaya çıkması durumunda, lütfen bu garanti kartını ve satın alma makbuzetini ücretsiz değişim hizmeti için distribütörünüze götürünüz.

Model Numarası:
Satın Alma Tarihi:
Kullanıcının Adı:
Kullanıcının Telefonu:
Kullanıcının Adresi:
Mağazanın Adı:
Mağazanın Adresi:
Açıklamalar:

Ücretsiz değişim hizmetine aşağıdaki durumlarda erişilemeyecektir koşullar:
1. Yetkisiz sökünden kaynaklanan hasarlar.
2. Sızıntı veya düşme nedeniyle oluşan kusurlar veya fiziksel hasarlar.
3. Doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar. Ürününüzün yukarıdaki durumlarda herhangi bir hasar veya kusur içinde olduğunu varsayarsak, lütfen ücretsiz onarım için bize veya distribütörünüze tade edin.

FCC Bildirimi

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı malul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağından, garantisizdir. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon yayınlarında zararlı parazitlere neden oluyorsa (ki bu durum ekipmanın kapatılıp açılmasıyla tespit edilebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:
--Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
--Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
--Ekipman, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
--Yardımlı için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki kısıya tabidir:
(DBu cihaz zararlı parazitlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istemeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmemelidir.

Uyumluktan sorumlu tarafta açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

İpuçları

1. Kulaklıkları kullanmadan önce lütfen klavye kullanırken ve ileride basırmak üzere saklayın.
2. Kulaklıkların ilk kullanımından önce tamamen şarj edilmesi gerekir.
3. Kulaklıklar iki haftadan uzun süre kullanılmazsa lütfen yeniden şarj edin.
4. Lütfen nitelikli üretici tarafından üretilen şarj cihazlarını kullanın.
5. Kulaklıklar telefon tarafından bulunamazsa, lütfen tekrar bağlanabilir hale getirin veya fabrika ayarlarını geri yükleyin. Telefonda bir program hatası oluyorsa, lütfen Bluetooth işlevini kapatıp açın veya telefonu yeniden başlatın.

Uyarılar

1. Herhangi bir hasarı ve tehlikeyi önlemek için kulaklıklarınızı asla herhangi bir nedenle sökmeyin veya değiştirmeyin.
2. Kulaklıkları aşırı sıcaklıklarda (0°C'nin altında veya 45°C'nin üzerinde) saklamayın.
3. Gözetilemeyen çocuklara veya hayvanların gözlerine yakın kullanılmaktan kaçının.
4. İşlev bozukluğunu ve artan elektrik çarpması riskini önlemek için kulaklıkları fırına sırasında kullanmayın.
5. Kulaklıkları temizlemek için sert kimyasallar veya güçlü deterjanlar kullanmayın.

Not: İşleme duyunuz zarar verebileceğinden lütfen kulaklıkları uzun süre kullanmayın.

Notlar: Cihazı uzun süre kullandığınızda ısıtılma duyunuz zarar görebileceğinden lütfen kullanım süresini uygun şekilde ayarlayın. Üretici firma: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd. Adres: Dongguan No. 325 Yuehui Rd. Daojiao Kasabası Dongguan Şehri Guangdong Eyaleti Çin

